



Ciężar
3,5KG



Głębokość
30M



Czas
pływania
35 minut



Prędkość
6KM/H




3 tryby
pracy

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKUTER PODWODNY INFINITY


Instrukcję należy przeczytać przed użyciem tego produktu



Po użyciu zanurz skuter Infinity z w słodkiej wodzie kilka minut.





Zawsze opłucz Infinity Scooter w słodkiej wodzie i wysusz go przed przechowywaniem.



DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR NASZEGO SKUTERA INFINITY!


Przed przystąpieniem do obsługi skutera morskiego przeczytaj ten Podręcznik użytkownika, aby uzyskać właściwe instrukcje dotyczące użytkowania i pielęgnacji skutera Infinity!

 <p>Błyskawica i grot strzałki wewnątrz trójkąta to znak ostrzegawczy ostrzegający o niebezpiecznym napięciu wewnątrz produktu.</p>	<p>PRZESTROGA RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ</p> <p>PRZESTROGA: ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMUJ OSŁONY (ANI TYŁU). WEWNĄTRZ NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ NAPRAWIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. ZLEĆ NAPRAWĘ WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISU.</p>	 <p>Wykrzyknik w trójkącie to znak ostrzegawczy informujący o ważnych instrukcjach dołączonych do produktu.</p>
--	---	--



OSTRZEŻENIE

- Nie zapomnij zanurzyć skutera Infinity w słodkiej wodzie przez kilka minut bezpośrednio po użyciu.
- Zawsze opłucz Infinity Scooter w słodkiej wodzie i wysusz go przed przechowywaniem.
- Nie używaj detergentów, a jedynie wilgotną szmatkę do czyszczenia urządzenia.
- Złącze akumulatora musi być zawsze suche.
- W przypadku dostania się słonej wody do akumulatora przepłucz akumulator świeżą wodą i wysusz go.
- Podczas wymiany akumulatora wyjmuj go zawsze w kierunku w dół.
- Zawsze staraj się aby złącze akumulatora było suche.
- Przy pływaniu zawsze noś czepkę pływacki. Zachowaj szczególną ostrożność zwłaszcza przy pływaniu bez czepka.



Zanim zaczniesz pływanie

Zanim nauczysz się obsługi skutera Infinity, musisz przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, oraz przestrzegać wszystkich instrukcji i ostrzeżeń. Ważne jest, aby postępować zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami i przestrogami dotyczącymi bezpieczeństwa, które pojawiają się w instrukcji obsługi, oraz kierować się rozsądkiem podczas korzystania ze skutera Infinity.

Ryzyko kontuzji


Ze względów bezpieczeństwa podczas nurkowania z rurką należy zawsze noś atestowane - PFD (Osobiste urządzenia umożliwiające utrzymanie się na powierzchni wody).

Przed użyciem skutera Infinity zawsze sprawdzaj akwen do pływania, aby upewnić się, że jest wolny od zagrożeń lub przeszkód, takich jak łodzie i inni pływacy. Podczas używania skutera Infinity do nurkowania, zanurzenia i wynurzenia powinny być wykonywane zgodnie z uznanymi praktykami nurkowymi.


Utylizacja i przechowywanie

Utylizacja produktu powinna być przeprowadzona zgodnie z lokalnymi przepisami.


Zawsze przechowuj skuter Infinity z dala od bezpośredniego światła słonecznego, gdy nie jest używany. Ciepło szkodzi akumulatorom.



Przód




Tył




- 01. Zbiornik wypornościowy
- 02. Uchwyt na sportowy aparat (kamerę)
- 03. Prawy przycisk/ Przełącznik przyspieszenia
- 04. Lewy przycisk/ Przełącznik zwalniania
- 05. Silnik/ Pędnik
- 06. Zamknięcie blokujące
- 07. Zatrzask akumulatora
- 08. Akumulator
- 09. Wskaźniki LED
- 10. Uchwyt

Instalacja i wyjmowanie akumulatora


1. Umieść akumulator w korpusie skutera.




2. Zapnij wewnętrzną klamrę akumulatora.



3. Bateria dociśnie się do swojej przestrzeni i dopasuje.




4. Akumulator jest dobrze zainstalowany.




Oslony pędnika są zdejmowane

- Dopasuj pędnik i kratkę osłony, obracaj ją w prawo, wyreguluj, aż usłyszysz dźwięk dopasowania.




Jak używać skuter

- Umieść skuter Infinity w wodzie. Gdy jesteś gotowy do startu, najpierw odblokuj przełącznik, naciśnij i przytrzymaj oba przyciski, aby uruchomić pędnik. Aby zatrzymać pędnik, wystarczy zwolnić przycisk. Zawsze blokuj wyłącznik, gdy jesteś poza wodą.



- Istnieją 3 tryby prędkości skutera Infinity, zawsze zaczynaj od 1 poziomu trybu prędkości i zwiększaj w zależności do potrzeb.

- Przytrzymaj lewy przycisk i naciśnij dwukrotnie prawy przycisk, aby zwiększyć prędkość. Przytrzymaj prawy przycisk i naciśnij dwukrotnie lewy przycisk, aby zmniejszyć prędkość.
- Właściwa postawa podczas korzystania ze skutera Infinity jest ważna, aby osiągnąć maksymalną prędkość - patrz rysunek przedstawiający prawidłowe położenie skutera Infinity.



PRZESTROGA


Nie nurkuj głębiej niż normalnie podczas nurkowania, aby mieć pewność, że możesz bezpiecznie wrócić na powierzchnię.

Ładowanie akumulatora (dla modelu EL-SS01)



PRZESTROGA:


Akumulatora nie można ładować, gdy temperatura przekracza 48 ° C (118 ° F), gdy temperatura jest niższa, można spokojnie ładować akumulator.



Nie wkładaj wtyczki przewodu zasilającego, jeśli port ładowania, przewód zasilający lub gniazdko sieciowe są mokre.

Wskaźniki podczas użytkowania skutera:

● ● ● ●	Wysoki poziom naładowania
● ● ● ○	Średni poziom naładowania
● ● ○ ○	Niski poziom naładowania
✱ ○ ○ ○	Pusta, wymaga ładowania



- ✱ 1 szybko migająca lampka wskazuje poniżej 20% poziomu naładowania baterii, wymaga naładowania.

Przestroga: Zwykle akumulator nagrzewa się po użyciu skutera na trzecim biegu.

Zawartość opakowania

- Skuter Infinity x1
- Akumulator x2
- Ładowarka sieciowa x1
- Torba do przenoszenia x1
- Zestaw maska + rurka x1
- Instrukcja obsługi x1

Specyfikacja techniczna

Model:	EL-SS01	Czas pracy:	35 minut
Moc wejściowa:	DC 29.4V/ 2A	Czas ładowania:	2 – 3 godzin
Pojemność:	5.0Ah 25.2V 126Wh	Temperatura pracy:	-10° C – 40° C
Prędkość max:	1.5 m/s	Waga netto:	3.5kg / 7.7 lbs
Max zanurzenie:	99 ft/ 30 m	Wymiary:	527*213*173 mm

Zaświadczamy, że zasilacz jest używany jako urządzenie do odłączania sieci energetycznej, które powinno być łatwo dostępne.

Często zadawane pytania:

- Czy skuter Infinity tonie w wodzie?
A Nie, będzie lekko unosić się na wodzie.
- Czy mogę wymienić baterię pod wodą lub włożyć ją do wody?
A Nie, to nie jest bezpieczne. Zerwane zostanie złącze akumulatora i płyty głównej.
- Czy skuter Infinity jest wodoodporny?
A Tak, złącza baterii, silnika i płyty głównej są wodoodporne. Woda dostanie się do wnętrza obudowy podczas używania skutera.
- Po co namaczać i płukać skuter Infinity świeżą wodą po użyciu?
A Woda morska zawiera kryształy soli, cząsteczki piasku, a basen zawiera chlor / kwasy, które mogą powodować korozję. Dlatego konieczne jest przepłukanie go świeżą wodą w ciągu kilku minut po nurkowaniu. Im dłużej zwlekasz z usunięciem materiałów powodujących potencjalną korozję, tym więcej szkód mogą one wyrządzić.
- Dlaczego akumulator i skuter Infinity powinny być suche?
A Przed przechowywaniem skutera upewnij się, że bateria i złącza płyty głównej są całkowicie suche, w przeciwnym razie po włączeniu zasilania nastąpi uszkodzenie z powodu utleniania podczas elektrolizy.
- Dlaczego silnik nie działa przez jakiś czas po włączeniu?
A Mogą to być cząsteczki piasku lub kryształy w komorze silnika. Włóż maszynę do wody na kilka minut, a następnie uruchom ją w sposób ciągły, aż silnik będzie działał normalnie.
- Czy mogę używać akumulatora, jeśli jego obudowa jest zepsuta?
A Nie, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym sprzedawcą w celu wymiany akumulatora.
- Czy to awaria skutera Infinity, jeśli jednocześnie migają cztery kontrolki akumulatora?
A Tak, skuter Infinity ma funkcję „samoleczenia”. Znowu zadziała, po prostu zwolnij przełącznik i poczekaj, aż kontrolka zgaśnie.
- Czy prędkość zmniejszy się wraz ze spadkiem naładowania akumulatora?
A Nie, prędkość pozostanie taka sama aż do wyłączenia zasilania.
- Dlaczego nie można naładować akumulatora po podłączeniu?
A Akumulator może się nagrzewać po użyciu, więc nie można go natychmiast naładować. Gdy temperatura akumulatora spadnie, zacznij ładowanie.
- Czy mogę przywieźć skuter samolotem?
A Zgodnie z wytycznymi IATA pojemność akumulatora określa się, mnożąc wolty (V) przez amperogodziny (Ah), aby otrzymać watogodziny (Wh), co zostało przyjęte jako miara dla transportu lotniczego. Górne limity dla akumulatorów litowo-jonowych dla tak zwanej elektroniki użytkowej, takiej jak telefony komórkowe i laptopy, to 100 Wh i 160 Wh w przypadku narzędzi i urządzeń. Moc baterii naszego skutera morskiego wynosi 96 Wh i została przetestowana zgodnie z UN38.3 przez SGS, więc można go przywieźć linią lotniczą.

Generalnie zalecamy odwiedzenie strony internetowej linii lotniczej i przejrzanie ich informacji dla podróżnych ze specjalnymi bagażami. Poinformuj linie lotnicze, że będziesz podróżować ze skuterm morskim.